

Grampofix

Especialista em Fixação

GUIA DE APLICAÇÕES

FABRICAÇÃO DE COLCHÕES E BOXES SPRINGS




FIXAÇÃO DA FORRAÇÃO NAS MOLAS



GUIA DE APLICAÇÕES - COLCHÕES

FIXAÇÃO DA FORRAÇÃO NAS MOLAS


Grampo: C 15



Grampo: D 15



Grampo: 110 Aj



BEMAX BRDE

Grampos: D
Código Bemax: BRDE



BEMAX BRCE

Grampos: C
Código Bemax: BRCE




BEMAX PLIER

Grampos: 110 AJ
Código Bemax: BP110J



GUIA DE APLICAÇÕES - COLCHÕES

BOXES SPRINGS



**MONTAGEM
ESTRUTURAS DE MOLAS**

**FIXAÇÃO DAS MOLAS
NO ESTRADO**

**MONTAGEM
DO ESTRADO**

**FIXAÇÃO DA FORRAÇÃO
DAS MOLAS**

**TAPEÇARIA E
ACABAMENTOS**




MONTAGEM DO ESTRADO BOX SPRING



GUIA DE APLICAÇÕES - COLCHÕES

GRAMPOS RN



BEMAX 851


Grampos: RN
Código Bemax: 851N

BEMAX 951

Grampos: NO
Código Bemax: B951GS




GRAMPOS NO




BEMAX 651

Grampos: RN
Código Bemax: B651N



GUIA DE APLICAÇÕES - COLCHÕES**FIXAÇÃO DAS MOLAS NO ESTRADO
BOX SPRING****BEMAX RIFLE**

Grampos: BS
Código Bemax: B2S


**GRAMPOS BS**

FORRAÇÃO E ACABAMENTOS



GUIA DE APLICAÇÕES - COLCHÕES

GRAMPOS RG e RW



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GW



**BEMAX DISPARO AUTOMÁTICO
8016 GW**

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWAUTO



**BEMAX 8016 RG e RW
MAGAZINE LONGO
AUTOMÁTICO**

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWLAUTO



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG
Código Bemax: B38016GW