

Grampofix

ESPECIALISTA EM FIXAÇÃO

GUIA DE APLICAÇÕES

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ESTOFADOS



Montagem das
estruturas

Fixação de
percintas


Fixação de molas
na estrutura

Fixação das
molas

GUIA DE APLICAÇÕES

MONTAGEM DA ESTRUTURA

GRAMPOS RN



BEMAX 851

Grampos: RN
Código Bemax: 851N



GRAMPOS NO



BEMAX 651


Grampos: RN
Código Bemax: B651N



GUIA DE APLICAÇÕES

FIXAÇÃO DA PERCINTA NA ESTRUTURA

GRAMPOS RG e RW



GRAMPOS RR



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GW



BEMAX DISPARO AUTOMÁTICO 8016 GW

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWAUTO



BEMAX 92

Código Grampofix: RR
Código Bemax: B9240R



BEMAX 8016 RG e RW MAGAZINE LONGO AUTOMÁTICO

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWLAUTO





BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG
Código Bemax: B38016GW

GUIA DE APLICAÇÕES

MONTAGEM DE PAINÉIS E COMPLEMENTOS

GRAMPOS RG e RW



GRAMPOS RR



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GW



BEMAX DISPARO AUTOMÁTICO 8016 GW

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWAUTO



BEMAX 92

Código Grampofix: RR
Código Bemax: B9240R



**BEMAX 8016 RG e RW
MAGAZINE LONGO
AUTOMÁTICO**

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWLAUTO



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG
Código Bemax: B38016GW

GUIA DE APLICAÇÕES

FIXAÇÃO DAS MOLAS TIPO ZIG-ZAG



BEMAX 851

Grampos: RN
Código Bemax: 851N




BEMAX 651

Grampos: RN
Código Bemax: B651N



GRAMPOS RN



Grampofix

ESPECIALISTA EM FIXAÇÃO

GUIA DE APLICAÇÕES


TAPEÇARIA E FORRAÇÃO



GUIA DE APLICAÇÕES

TAPEÇARIA E FORRAÇÃO

GRAMPOS RG e RW



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GW



**BEMAX DISPARO AUTOMÁTICO
8016 GW**

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWAUTO



**BEMAX 8016 RG e RW
MAGAZINE LONGO
AUTOMÁTICO**

Grampos: RG e RW
Código Bemax: B8016GWLAUTO



BEMAX 8016 RG e RW

Grampos: RG
Código Bemax: B38016GW